

# *Rohnson*

## **Фритюрник Air Fryer**

**Инструкция за употреба**

Модел: R-2811



## **Внимание!**

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.

**Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.**

### **Важни предохранителни мерки**

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

1. Проверете уреда и аксесоарите. Консултирайте се с дилъра за всякакви въпроси.
2. Уверете се, че изходното ви напрежение отговаря на напрежението, посочено на етикета с данни на фритюрника.
3. За да се предпазите от пожар, токов удар и нараняване на хора, не потапяйте кабела, щепсела или устройството във вода или друга течност.
4. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
5. Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате или преди

- почистване. Оставете го да изстине, преди да поставите или свалите части или преди да почиствате уреда.
6. Никога не работете с уреда с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира правилно или е бил повреден по някакъв начин. Върнете уреда в оторизиран сервизен център за проверка, ремонт или настройка.
  7. Използването на аксесоар, който не е препоръчан от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване на хора.
  8. Този уред е предназначен за използване в домакинството. Да не се използва на открито.
  9. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещата повърхност.
  10. Не поставяйте уреда върху или близо до запалими материали като покривка или завеса, за да избегнете изгаряне.
  11. Не използвайте уреда за други цели освен описаните в това ръководство.
  12. Това е отоплителен уред. Поставете уреда върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност, когато използвате. Не поставяйте върху пластмасови, винилови и емайлирани плоскости или друга гореща, къса, лесна за износване повърхност.
  13. Избършете съда и кошницата, преди да поставите съставките вътре.
  14. Не натискайте бутона за освобождаване на кошницата, освен ако отделите съда от кошницата.
  15. Поставете кошницата върху безопасна хоризонтална повърхност преди отделяне, в противен случай кошницата може да падне и да нарани хора.
  16. Изключете уреда от контакта; върнете контрола на температурата и копчето на таймера на нула след употреба.
  17. Някои части на уреда ще имат висока температура по време на работа, напр. кошница, решетка. Използвайте дръжката вместо да докосвате ръка.
  18. По време на пържене в уреда горещата пара излиза през отворите за въздух. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от отворите за изпускане на въздух. Също така внимавайте с гореща пара и въздух, когато изваждате кошницата от уреда.
  19. Не е разрешено свързване с външен захранващ кабел.

### **Характеристики на уреда**

Фритюрника има 30-минутен таймер, 90-200 °C контрол на температурата, и индикатор за включване.

- 1) Таймера показва 0-30 минути, а максималното време е 30 минути.
- 2) Регулатора на температурата показва (ИЗКЛ.) и 90-200 градуса, а максималната температура е 200 градуса.
- 3) Регулирането на посоката е същото за таймера и копчето за температура, посоката по часовниковата стрелка е максималната.

## **Преди първа употреба**

Проверете дали всички аксесоари са налични и уредът не е повреден.

Почистете старателно решетката, кошницата и всички отделящи се части както е посочено в раздела ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.

## **Начин на употреба**

1. Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и равна повърхност. Не поставяйте уреда върху повърхности, които не са устойчиви на топлина.
2. Включете в контакта. (Забележка: Бъдете внимателни! Дръжте отворите за въздух далеч от стената на поне 15 см.)
3. Поставете подготвените съставки в кошницата; поставете съда в кошницата правилно.

Забележка: Никога не пълнете кошницата над обозначението MAX.

Забележка: Ако след загряване съставките стават по-големи, пребройте количеството според загрятия обем.

4. Плъзнете кошницата обратно във фритюрника.
5. Завъртете таймера на необходимото време според съставките. Индикаторът светва и моторът започва да работи.

Забележка: Препоръчваме предварително загряване на уреда за 3 минути, ако уредът е студен.

6. Завъртете копчето за регулиране на температурата до желаната. Нагревателният елемент започва да работи.

Съвет: Може да помогне за по-добро готвене, ако обърнете съставките по време на пържене. Или може да бъде по-вкусно с по-ниска температура и по-дълго време.

Забележка: Кошницата и решетката са много горещи по време на работа, не ги пипайте с ръка.

Забележка: В кошницата може да има масло, ако готвите мазни съставки. Внимавайте за нараняване.

7. Когато чуете сигнала на таймера, зададеното време за приготвяне е изтекло. Индикатора изгасва. Издърпайте кошницата от уреда.
8. Поставете кошницата върху топлоустойчива повърхност.

9. Поставете решетката върху топлоустойчива повърхност, извадете съставките в чиния или контейнер с щипка за храна.

Забележка: Кошницата и съставките са горещи. Бъди внимателен!

### Таблица за приготвяне на продукти

Вид	Min- Max (g)	Време (mins)	Темп (°C)	Забележка
Замразен тънък чипс	300-500	12-16	200	Обърнете ако е необходимо
Замразен дебел чипс	300-500	12-20	200	Обърнете ако е необходимо
Домашно приготвени картофи	300-600	18-22	180	Добавете 1/2 лъжица олио, разклатете
Стек	100-400	8-12	180	Обърнете ако е необходимо
Пилешки пържоли	100-400	10-14	180	Обърнете ако е необходимо
Хамбургер	100-400	7-14	180	Добавете 1/2 лъжица олио, разклатете
Наденица	100-400	13-15	200	Добавете 1/2 лъжица олио, разклатете
Пилешки бутчета	100-400	18-22	180	Добавете 1/2 лъжица олио, разклатете
Пилешки гърди	100-400	10-15	180	Обърнете ако е необходимо
Пролетни рулца	100-300	8-10	200	Обърнете ако е необходимо
Зеленчуци	100-300	10	180	Обърнете ако е необходимо

### Почистване и поддръжка

Внимание: Не забравяйте да изключите от контакта преди почистване.

1. Почистете кошницата и решетката с вода или препарат за миене.

Предотвратете навлизането на вода в дръжката и предния панел на кошницата.

2. Избършете корпуса на уреда с влажна кърпа. Без препарат за миене.
3. Не потапяйте захранващия кабел, щепсела и тялото на уреда във вода или друга течност. Или може да доведе до пожар, токов удар или нараняване на хора.
4. След изсушаване поставете всички части и запазете за следваща употреба.

### Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът не е включен в захранването.	Включете щепсела в контакта.
	Не сте натиснали бутона за стартиране.	Натиснете бутона за стартиране/захранване, след като зададете температурата и времето или изберете бързата рецепта.
Съставките, пържени с AIR FRYER, не са готови.	Количеството съставки в кошницата е твърде голямо.	Поставете по-малки партиди съставки в кошницата. По-малките партиди се пържат по-равномерно.
	Зададената температура е твърде ниска.	Задайте желаната температура.
Съставките се изпържват неравномерно във AIR FRYER.	Някои видове съставки трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне	Съставките, които са една върху друга (напр. пържени картофи), трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.
Пържените закуски не са хрупкави, когато излязат от AIR	Използвали сте вид закуски, предназначени за приготвяне в	. Използвайте закуски на фурна или леко намажете с малко масло върху закуските за по-хрупкав резултат

FRYER.	традиционен фритюрник.	
Не мога да плъзна правилно кошницата в уреда.	Има твърде много съставки в кошницата.	Не пълнете кошницата над обозначението MAX.
От уреда излиза бял дим.	Пригответе мазни съставки.	Когато пържите мазни съставки във фритюрника , голямо количество масло ще изтече в кошницата. Маслото се отделя, докато дими и кошницата може да се нагрее повече от обикновено. Това не се отразява на уреда или на крайния резултат.
	Кошницата все още съдържа остатъци от грес от предишна употреба.	Белият дим се причинява от нагряване на мазнината в кошницата. Уверете се, че почиствате правилно кошницата след всяка употреба.
Пресните пържени картофи се пържат неравномерно във AIR FRYER.	Не сте използвали правилния вид картофи.	Използвайте пресни картофи и внимавайте да останат твърди по време на пържене.
	Не сте изплакнали добре картофените пръчици, преди да ги изпържите.	Изплакнете добре картофените пръчици, за да отстраните нишестето.
Пресните пържени картофи не са хрупкави, когато излязат от AIR FRYER.	Хрупкавостта на пържените картофи зависи от количеството масло и вода в пържените картофи.	Уверете се, че сте изсушили добре картофените пръчици, преди да добавите маслото.
		Нарежете картофените пръчици

		по-малки за по-хрупкав резултат.
		Добавете малко повече масло за по-свеж резултат.



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне