

Rohson[®]

Инструкция за употреба

Чопър R-5118

За вашата безопасност винаги четете внимателно инструкции, преди да го използвате.

Важни предохранителни мерки

Внимание!

Прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате този продукт.

- Този продукт е само за домашна употреба на закрито. Ако този продукт се използва за комерсиални, промишлени, отдаване под наем или други цели, гаранцията на продукта ще бъде АНУЛИРАНА.
Този продукт не е предназначен за употреба от деца или лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не им е дадено наблюдение или инструкции относно използването на този продукт от възрастен, отговорен за тяхната безопасност.
- Пазете децата си и НЕ позволявайте на децата да си играят с този продукт.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Проверете напрежението, посочено на етикета с номинални данни, преди да използвате този продукт.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- Изключете този продукт от източника на захранване преди почистване и поддръжка.
- Свържете се с оторизиран сервизен техник за ремонт или поддръжка на този продукт.

1. Входното напрежение за този продукт е 220V~50Hz. Уверете се, че номиналното напрежение на този продукт съответства на напрежението в домакинството, преди да свържете продукта към източника на захранване.
2. За да предотвратите възможността от токов удар или инциденти, изключете този продукт и го изключете от източника на захранване, преди да прикрепите/откачите/регулируйте/почистите аксесоарите му.
3. За да предотвратите неизправност на продукта, уверете се, че продуктът е изключен и всички аксесоари са поставени правилно, преди да го включите към източника на захранване.
4. НЕ пълнете над маркировката за максимално ниво на купата. Всички части, които ще влязат в контакт с храната, са направени от чист, хигиеничен, надежден и сертифициран материал за храни.

5. След обработката на храната се уверете, че моторът и режещият блок напълно са спрели да се въртят и захранването е прекъснато.
6. НЕ работете с този продукт без надзор.
7. НЕ включвайте и не изключвайте този продукт с мокри ръце, за да избегнете токов удар.
8. За да избегнете злополуки или повреда на този продукт, този продукт трябва да се използва върху равен плот. НЕ използвайте върху наклонени или нестабилни повърхности, тъкани (килим, кърпа и др.) или запалими материали (пластмаса, хартия и др..).
9. За да избегнете опасност от пожар и за вашата лична безопасност, НЕ използвайте аксесоари или части, различни от тези, доставени с този продукт.
10. За да избегнете щети, причинени от късо съединение или други причини, изключете този продукт от източника на захранване, ако няма да се използва за продължителен период от време.
11. Дръжка острие, стъкло трябва да бъдат внимателни при почистване.
12. НЕ докосвайте части или блок с ножове, когато този продукт е свързан към източника на захранване или когато се движи. Приставката може да бъде премахната, когато продуктът спре напълно.
13. Острието трябва да се отстрани, преди да изпразните остатъка от купата.
14. НЕ работете с този продукт без товар. НЕ свързвайте захранването и не използвайте този продукт, преди да е правилно инсталиран.
15. НЕ препълвайте стъклената купа над номиналния капацитет.
16. НЕ използвайте този продукт без капака на стъклената купа.
17. Когато използвате този продукт, след натискане на бутона остриетата ще се завъртят. Моля, бъди внимателен.
18. Уверете се, че сте изключили захранването и сте извадили щепсела от източника на захранване, преди да почистите този продукт.
19. Не потапяйте продукта във вода
20. Този продукт е оборудван със защита от прегряване. Когато е включен твърде дълго и повишаването на температурата на двигателя надхвърли ограничението, сензорът за контрол на температурата автоматично ще се изключи. Моторът автоматично ще се върне към нормална работа, след като се охлади (приблизително 30 минути).

1. НЕ оставяйте този продукт без надзор и НЕ позволявайте на деца близо до него, докато се използва.
22. Металният вал в купата трябва да се поддържа чист и без остатъци от храна.
23. НЕ стерилизирайте аксесоарите на този продукт на висока температура.
24. Ако този продукт покаже неизправност, занесете го в оторизиран сервиз за преглед и ремонт. НЕ разглобявайте продукта сами.
25. За да избегнете опасност, ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран сервизен отдел или техници с подобна квалификация.
26. Бъдете внимателни, когато изваждате блока с ножове, изправете купата и когато почиствате този продукт.

Описание на уреда



Начин на работа**Забележка:**

1. Поставете неплъзгащата се подложка върху равен работен плот, поставете стъклената купа отгоре и поставете в блока с ножове.
2. Поставете в храна за обработка Справочно ръководство за приготвяне на различни видове храна:

Продукти	Количество	Подготовка
Месо	500g	Отстранете костта, мазнината и хрущяла и нарежете на парчета от 1-2 см
Зеленчуци	100g	Отстранете дръжките
Ядки	300g	Отстранете черупките
Сирене	200g	Нарежете на парчета 1-2 см
Хляб	150g	Нарежете на парчета 1-2 см
Яйца	6 бр.	Напълнете до припл. 1/4 до 1/2 от капацитета на купата
Лук	400g	Нарежете на парчета 1-2 см
Бисквити	300g	Смете на малки парченца
Плодове	500g	Отстранете дръжките

3. Поставете капака на купата и поставете правилно върху основното устройство. Свържете захранването и натиснете бутона за висок режим или нисък режим (в зависимост от твърдостта на храната), за да започнете обработката на храната.

Забележка:

- Когато мелите месо, натиснете дълго бутона за 7-8 секунди, след което го пуснете. Отворете капака и изстържете месото отстрани и го разбъркайте до дъното, поставете капака и натиснете дълго бутона за още 7-8 секунди; повторете този процес 2-3 пъти и месото ще бъде напълно смляно.
 - Препоръчително е времето за обработка на храната да не надвишава 2 минути всеки път.
 - Продължителното натискане на бутона за режим за няколко минути може да доведе до празен ход на двигателя и да задейства механизма за защита при автоматично изключване.
4. След като храната е обработена, отстранете основното устройство, капака на купата и остриетата в ред, след което изсипете храната.

Почистване и поддръжка**⚠ Внимание!**

- Изключете този продукт от източника на захранване и го оставете да се охлади напълно преди почистване и поддръжка.
 - Не потапейте и не изплаквайте уреда с вода.
1. Този продукт трябва да се използва често, за да остане сух. Ако този продукт няма да се използва за продължителен период от време, моля, съхранявайте го на сухо и проветриво място, за да избегнете навлажняване на двигателя.
 2. НЕ измивайте основното устройство с вода. Избършете го с навлажнена мека кърпа, за да го поддържате чист. Другите аксесоари на този продукт могат да се мият с вода и препарат.
 3. Металният вал в купата трябва да се почиства старателно и да се пази от остатъци от храна.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	~50/60 Hz
Мощност	300 W
Капацитет	1.8 L

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

