

**Rohrson®**

Инструкция за употреба

**Уред за палачинки R-2202**



**За ваша безопасност и продължително използване на този продукт винаги  
прочетете внимателно книгата с инструкции, преди да я използвате**

## Важни предохранителни мерки

- Прочетете инструкциите за употреба
- Използвайте захранване 220-240 Volt, 50/60 Hz. Само за домашна употреба.
- Пренебрегвайки инструкциите за безопасност, производителят не може да носи отговорност за щетите.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Никога не мествете уреда, като дърпате кабела и се уверете, че кабелът не може да се заплете.
- Уредът трябва да бъде поставен на стабилна, равна повърхност.
- Потребителят не трябва да оставя устройството без надзор, докато е включено в захранването.
- Този уред трябва да се използва само за битови цели и само за целта, за която е създаден.
- Този уред не трябва да се използва от деца на възраст под 8 години. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. Пазете уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако са на възраст над 8 години и не се наблюдават.

- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във водата или друга течност.
- Пазете уреда и кабела му на място, недостъпно за деца под 8 години.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
- Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Използвайте само подходящия съединител за това устройство.
- Уредът трябва да бъде включен в заземен контакт (за уреди от клас I)

**Внимание: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ  
УДАР, САМО ОПРАВОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ТРЯБВА ДА  
РЕМОНТИРА.**

**Запазете инструкциите за бъдещи справки  
Само за домашна употреба**

## Описание на уреда



1. Плоча с незалепващо покритие
2. Индикатор готовност (Зелен)
3. Индикатор готовност (Червен)
4. Регулатор на температурата
5. Противопълзгащи крачета

## Преди първа употреба

- Прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещи справки.
- Отстранете всички опаковки. Извадете стикерите, защитното фолио или пластмасата от устройството и почистете уреда. (Вижте почистване и поддръжка.)
- Поставете уреда на равна стабилна повърхност и на поне 30 см. свободно пространство около него. Уверете се, че устройството е поставено в изправено положение.
- Поставете захранващия кабел в контакта и включете уреда. (Забележка: Уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съвпада с местното напрежение, преди да свържете устройството.
- Почистете плочата за готовене, като избършете с гъба или кърпа, навлажнена в топла вода.
- **Не потапяйте уреда и не поставяйте под течаща вода плочата за готовене.**
- Изсушете с кърпа или хартиена салфетка.
- Поставете захранващия кабел в контакта и включете уреда. (Забележка: Уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съвпада с местното напрежение, преди да свържете устройството.
- Оставете повърхността на плочата да се нагорещи.

**Забележка:** Когато уреда за палачинки се нагрява за първи път, той може да отделя лек дим или мирис. Това е нормално за много отопителни уреди. Това не засяга безопасността на вашия уред. Това обаче може да повлияе на вкуса на

първия комплект вафли, приготвен във вашия производител на вафли, и е препоръчително да ги изхвърлите.

## Начин на употреба

- Поставете щепсела в контакта, ще забележите, че червената лампичка ще светне. Завъртете копчето за температура на MAX и зелената лампичка светва. Означава, че уредът се загрява.
- Оставете уреда да се загреет предварително, докато зеленият индикатор не изгасне. Това показва, че плочата за готовене е достигнала правилната температура за печене.
- За най-добри резултати леко напръскайте плочата със спрей с олио за готовене, преди да използвате. Това ще помогне за отстраняването на палачинките след готовене.
- След като зеленият индикатор изгасне, изсипете тестото върху плочата за готовене, разстилайки го с кръгови движения с помощта на приставката.
- Зелената лампичка ще продължи да свети и изключва по време на процеса на готовене, което показва, че уредът се загрява.
- Оставете палачинката да се готови, докато повърхността вече не е течна и палачинката може леко да се движи.
- С помощта на шпатула повдигнете и обърнете палачинката.
- Продължете да готовите от тази страна, докато долната страна леко се зачерви и лесно се повдигне.

- Извадете палачинката на решетка и я оставете да се охлади леко, преди да я подредите върху чиния. Регулирайте температурата според нуждите след първото печене.
- Винаги изключвате уреда от контакта и го оставяйте да се охлади, преди да свалите плочата за готовене.

## Почистване и поддръжка

- Винаги изключвате машината и я оставяйте да се охлади преди почистване. За почистване няма нужда да разглобявате машината.
- Никога не изливайте студена вода върху котлон, това може да повреди устройството и да предизвика пръскане на гореща вода.
- Почиствайте котлона с гореща вода, течност за миене и влажна кърпа или мека четка. Никога не използвайте тежки и абразивни почистващи препарати, почистваща подложка или стоманена четка, които повреждат устройството.
- Почистете корпуса на уреда с мека, влажна кърпа.
- Не мийте в съдомиялна.
- Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност. Устройството не е устойчиво на съдомиялна машина.
- Не използвайте метални прибори, за да извадите палачинката, те могат да повредят незалепващата повърхност.
- Уверете се, че уредът е напълно сух, преди да го приберете.

## Съхранение

- Винаги изключвайте от захранването преди съхранение.
- Уверете се, че уреда е изтинал и сух преди съхранение.



**Внимание:** **повърхностите могат да се нагреят по време на употреба**

## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

